

# MX03 & MX05



Guide d'installation et d'utilisation  
2018

# Sommaire

<b>Sommaire</b>	<b>2</b>
<b>Les ports audio</b>	<b>3</b>
<b>Le port Ethernet</b>	<b>3</b>
<b>Le Cloud</b>	<b>4</b>
<b>L'application</b>	<b>4</b>
<b>Le refroidissement</b>	<b>5</b>
<b>La signalisation</b>	<b>5</b>

# Les ports audio

Connectez chacune des prises audio à la source audio correspondante à l'aide des câbles de raccordement stéréo fournis. Les prises audio de l'exXtractor sont de 3,5mm stéréo (pour les systèmes à 1 entrée, RCA).

Les entrées acceptent les signaux stéréo de niveau ligne qui sont généralement additionnés en mono dans notre système. Si vous utilisez un microphone, un préamplificateur est normalement requis.

# Le port Ethernet

L'Ethernet de l'ExXtractor doit être connecté à votre réseau local (LAN). Ce réseau local doit avoir au moins un point d'accès sans fil (WAP ou AP) et un routeur (ou, pour les sous-réseaux isolés, un serveur DHCP).

On peut, bien sûr, utiliser un système combiné tel qu'un routeur sans fil. La qualité du streaming audio dépend de la qualité du système Wi-Fi.

Utilisez la bande 5GHz si vous le pouvez. Vous pouvez utiliser 100 baseT Ethernet pour les petits systèmes mais 1000 baseT (gigabit) Ethernet devrait être utilisé pour les plus grands systèmes.

Assurez-vous que l'ExXtractor et les smartphones sont sur le même réseau public et les téléphones vers le réseau public et qu'ils ne peuvent donc pas se voir l'un l'autre.

La vérification des adresses IP est la meilleure façon de déboguer les problèmes informatiques. Connectez l'ExXtractor avant de l'allumer (c'est-à-dire avant de le brancher).

# Le Cloud

Vous pouvez travailler avec le serveur AE Cloud. Pour créer un compte avec le Cloud Server, nous aurons besoin de votre numéro de série ExXtractor, qui ressemble à quelque chose comme EXX4-2345-43RF-TEW9.

Si cela n'a pas déjà été fait, veuillez envoyer un courriel à **support@appaudio.com** avec les informations suivantes :

- Nom,
- prénom,
- téléphone,
- e-mail,
- numéro de série.

Vous recevrez un message en retour de notre Cloud avec des identifiants de connexion à [services.appaudio.com](http://services.appaudio.com) et une demande de changement de mot de passe. Vous trouverez des instructions détaillées et des webinaires à la demande sur l'utilisation du serveur Cloud sur notre site Web à l'adresse :


<http://www.appaudio.com/integrators-and-venue-operators/>

# L'application

Téléchargez l'application AppAudio à partir des magasins Apple ou Android (Google PlayStore). Rejoignez le Wi-Fi associé à l'ExXtractor (c'est-à-dire sur le même réseau local). Lancez l'application. Sélectionnez les chaînes à diffuser en continu.

# Le refroidissement

Les MX03 et MX05 ne génèrent pas beaucoup de chaleur. Environ 5 watts à pleine charge.



# La signalisation

Et, enfin, n'oubliez pas de mettre beaucoup d'affiches. Personne n'utilisera le service s'il ne sait pas qu'il existe. Nous avons des dessous de verre et des tentes de table à acheter et [www.appaudio.com](http://www.appaudio.com) a beaucoup de modèles et de clip art pour vo



Tél : 09.81.24.00.06

Mail: [contact@audiofils.com](mailto:contact@audiofils.com)

AUDIOFILS — ZI Lagrange II — 9 Chemin de la Vieille Ferme — 33650 MARTILLAC